



**1.** Pura niput tasaiselle alustalle mahdollisimman lähelle käyttökohdetta. Suojaa niput sateelta. Muista tuuletus.



**2.** Siirrä harkot työkohteeseen joko nosturilla, harkkokärryllä tai irrallisina.



**3.** Asenna rakennuksen kulmiin "vihjepuut" ja merkitse niihin harkkokerrostenkorot 200 mm:n jaolla.



**4. Sekoita harkkoliima**  
porakoneeseen asennettavalla  
vispilällä. Noudata tarkasti  
liimapussin sekoitusohjeita.



**5.** Viistä harkot viistehöylällä ennen liimaamista, mikäli pintaan tulee ohut pinnoite ja haluat harkkosaumat näkyviin.



**6.** Laita bitumihuopa ensimmäisen harkkorivin ja sokkelin väliin. Epätasaisen sokkelin ensimmäinen rivi kiinnitetään muurauslaastilla.



7. Asenna harkko oikein paikoilleen kuminuijaa ja vesivaakaa apuna käyttäen. Harkon juotosura tulee joka pystysaumaan. Uraton ja urallinen pää ovat siis saumapareina.



**8.** Täytä juotosurat  
harkkoliimalla käyttäen  
esimerkiksi muovikauhaa  
kaatimena.





**9.** Mittaa harkon pituus aukkojen kohdalla.



**10.** Katkaise harkot haluttuun mittaansa siporex-sahalla.



**11.** Kun ensimmäinen kerros on valmis, levitä harkkoliima muutaman harkonpituudelle. Kelkan hammastus annostelee oikean liimamäärän.



**12.** Liimaa harkot vuorolimityksellä. Jos harkot ovat kuivia, kostuta niiden liimattavat pinnat ennen liimausta.



**13.** Poista harkkojen väleihin syntynyt hammastus tasohiertimen avulla.



**14.** Toisen harkkokerroksen liimauksen jälkeen voit aloittaa kutistumaterästen uran jyrsimisen urakaapimen tai urajyrsimen avulla.



**15.** Kostuta ura ja kaada ohennettu harkkoliima uraan. Paina kutistumateräksset paikoilleen. Terästen tulee jäädä kokonaan laastin sisään.