

Väliseinäelementtien asennusohje

		
<p>1. Voit tuoda elementtiniput asennuskohteeseen jo rakennuksen runkovaiheessa.</p>	<p>2. Kiinnitä PE-nauha yläpään nitomalla. Painumavaran voit tehdä myös kuten väliseinälaatatalla.</p>	<p>3. Levitä liisterilaasti kanttiin kauhalla tai lastalla.</p>
		
<p>4. Nosta elementti pystyyn ja ohjaa paikoilleen.</p>	<p>5. Kiristä elementti yläpohjaa vasten asennusraudalla.</p>	<p>6. Tue elementti väliaikaisesti lyömällä kaksi vastakkaista kiilaa, joilla elementti kiristetään yläpohjaa vasten.</p>

		
<p>7. Tasoita ylipursunut laasti ennen kuivumista. Näin saumat ovat täynnä ja pienet kolot täyttyvät.</p>	<p>8. Lukitse viereiset elementit toisiinsa lyömällä jokaiseen saumaan kaksi saumalevyä.</p>	<p>9. Työstä aukonylityspalkille tukipinnat aukon viereisiin elementteihin.</p>
		
<p>10. Nosta palkki paikoilleen ja kiristä kiiloilla yläpohjaa vasten. Täytä yläsauma polyuretaanivaahdolla.</p>	<p>11. Vahvasta nurkkasauma ruuvilla tai naulalla.</p>	<p>12. Täytä elementtien alapää muurauslaastilla.</p>