

Väliseinälaattojen asennusohje (V550)



1. Pakkausten muovit kannattaa poistaa viikkoa ennen asennusta. Tuuleta tila hyvin.

2. Muurausohjureiden avulla helpotat työtä ja varmistat seinän suoruuden.

3. Asenna lattiaan seinän levyinen aluskaista. Oikaise suurimmat epätasaisuudet muurauslaastilla.



4. Levitä liisterilaasti kauhalla tai lastalla.

5. Koputtele laatta paikoilleen kuminuijalla.

6. Lyö alumiininen saumalevy pystysauman kohdalle. Levy sitoo vierekkäiset laatat sauman kuivumisen ajaksi.



7. Tasoita ylipursunut laasti ennen kuivumista, molemmin puolin. Näin saumat ovat täynnä ja pienet kolot täyttyvät.

7. Tasoita ylipursunut laasti ennen kuivumista, molemmin puolin. Näin saumat ovat täynnä ja pienet kolot täyttyvät.

8. Aukkojen ylitykset voit tehdä väliseinäpalkilla tai sahaamalla ylityskappaleet väliseinälaatasta.



8. Aukkojen ylitykset voit tehdä väliseinäpalkilla tai sahaamalla ylityskappaleet väliseinälaatasta.



9. Jätä seinän yläpään 10 - 20 mm:n painumavara. Kiristä seinä kiilojen avulla yläpohjaa vasten.



10. Täytä yläpään sauma polyuretaanivaahdolla. Poista kiilat polyuretaanin kuivuttua.



11. Tee rasiakolot rasiaporalla.

12. Putkiurat työstät helposti käsikaapimella.